
TRX4
Chassis Assembly
2577 3x10 BCS
5669
2576 3x8 BCS
2065A 2065R opt.
8283 8284 2.6x8 BCS (self-tapping)
8224 8224X opt.
8225
3965 2.5x8 CS
6533
8219
2616 3x27 BCS
8218
2578 3x12 BCS
8250
2580 3x20 BCS
8215 2.5x18 SCREW PIN
4859 3x10 FCS
2575 3x6 BCS
2075X 2075R opt.
8220
8240X
To battery tray
2591 3x23 BCS
8216
8239
8238
8235 2.6x8 BCS (self-tapping)
8237
8247X
8234
3975R
8240X
8327
2551 3x10 CCS
8226
To gearbox housing
8234
8237
8236
3025
8219
See Parts List for a complete
Specifications on this page are subject to change without notice. Every attempt has been made to ensure